






Artikelnummer	Bild	Beskrivning	Pris
20080096		<p><b>UC-50/2-8. LARMKLASS 2</b></p> <p>Undercentral för två dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.</p> <p>E-nummer: 5875018</p>	Kontakta oss
20080102		<p><b>UC-50/4-8. LARMKLASS 2</b></p> <p>Undercentral för fyra dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.</p> <p>E-nummer: 5875002</p>	Kontakta oss
20080112		<p><b>UC-50/8-8. LARMKLASS 2</b></p> <p>Undercentral för åtta dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.</p> <p>E-nummer: 5875003</p>	Kontakta oss
20080135		<p><b>UC-50/2-8. LARMKLASS 3/4</b></p> <p>Undercentral för två dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling samt plåtsvep med borrlarm.</p> <p>E-nummer: 5875050</p>	Kontakta oss
20080136		<p><b>UC-50/4-8. LARMKLASS 3/4</b></p> <p>Undercentral för fyra dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling samt plåtsvep med borrlarm.</p> <p>E-nummer: 5875051</p>	Kontakta oss

20080137

## UC-50/8-8. LARMKLASS 3/4

Kontakta oss



Undercentral för åtta dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling samt plåtsvep med borrlarm.

E-nummer: 5875052

20080138

## UC-50 /4M. LARMKLASS 2

Kontakta oss



Undercentral för fyra dörrmiljöer. Innehåller IP-50 och LS-50. Kan ej kopplas ihop med ytterligare UC-50. Anslutningsbara enheter: DIO, manöverpanelerna MINI MAP och MAP-59 samt 65/66/600/509-läsare (509-läsaren endast med TB-485-kort).

E-nummer: 5870430

20080139

## UC-50 /4M. LARMKLASS 3/4

Kontakta oss



Undercentral för fyra dörrmiljöer. Innehåller IP-50 och LS-50. Kan ej kopplas ihop med ytterligare UC-50. Anslutningsbara enheter: DIO, manöverpanelerna MINI MAP och MAP-59 samt 65/66/600/509-läsare (509-läsare endast med TB-485-kort).

E-nummer: 5870426

20080300

## DB-50 DELNINGSBOX

Kontakta oss



Delningsbox för en dörrmiljö som kan bestå av 2 läsare (en inläsare och en utläsare). DB-50 har fyra ingångar och fyra utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485. Vid anslutning av en 509 läsare skall TB485 omvandlarkortet anslutas på terminalbus anslutningen.

E-nummer: 5875004

20080310

## DB-50 LIGHT DELNINGSBOX

Kontakta oss



Delningsbox för en dörrmiljö som kan bestå av 2 läsare (en inläsare och en utläsare). DB-50 Light har två ingångar och en utgång. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485. Vid anslutning av en 509 läsare skall TB485 omvandlarkortet anslutas på terminalbus anslutningen.

E-nummer: 5875007

20080305

## DB-50W FÖR WIEGANDTERMINAL

Kontakta oss



Fungerar som DB-50 men med den skillnaden att terminaler med Wiegandinterface kan användas. DB-50W har fyra ingångar och fyra utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485.

E-nummer: 5875009

20100110

## IO-5004. 4 UTGÅNGAR

Kontakta oss



IO enhet med fyra utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485.

E-nummer: 5875023

20100115

## IO-5008. 8 UTGÅNGAR

Kontakta oss



IO enhet med åtta utgångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485.

E-nummer: 5875024

20100119

## IO-5022 2 IN/2 UTGÅNG

Kontakta oss



IO enhet med två utgångar och två ingångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485.

E-nummer: 5875146

20100120



## IO-5044 4 IN/4 UTGÅNG

Kontakta oss

IO enhet med fyra utgångar och fyra ingångar. Ansluts mot UC-50 via lokalbus RS485.

E-nummer: 5875025

20100150



## DIO-5084. 8 IN/4 UTGÅNGAR, LK2

Kontakta oss

DIO-enhet för larmsektioner ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485. Anslutning av max. 2 kortläsare (1 inläsare och 1 utläsare). Vid anslutning av en 509-läsare ska TB485 omvandlarkortet anslutas på terminalbussanslutningen. Åtta ingångar, dubbelbalanderade och strömslinga med återställning. Fyra utgångar, 2 relä och 2 transistor. Intern 12V-spänningsomvandlare för drivning av IR-detektorer.

E-nummer: 5875033

20100151



## DIO-5084. 8 IN/4 UTGÅNG, LK3/4

Kontakta oss

DIO-enhet för larmsektioner inklusive borrhädd ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS485. Anslutning av max. 2 kortläsare (1 inläsare och 1 utläsare). Vid anslutning av en 509-läsare ska TB485 omvandlarkortet anslutas på terminalbussanslutningen. Sju ingångar, dubbelbalanserade och strömslinga med återställning. Fyra utgångar, relä och transistor. Intern 12V-spänningsomvandlare för drivning av IR-detektorer.

E-nummer: 5875145

24090005



## TEL-50

Kontakta oss

Anslutningsmodul mot UC-50 RS485 och telejack (analogt telefoni uttag / ATA). Ansluts när PA-519/PA-59 eller FreeCall Entry ska användas. inklusive 6P4C (RJ11).

E-nummer: 5802015