

# NoKey Motor Använda

Upplåsning av dörrar med NoKey 524 MIF KS20.

## Med automatisk låsning

### Låsa upp från utsidan

1. Visa kortet framför kortläsaren. Om lampa A blinkar, ange pinkod.

Alternativt, använd nyckeln.

2. Dörren låses upp. Tryck ner trycket (handtaget) för att öppna dörren.

Efter passage låsas dörren igen automatiskt. Vid varje passage måste ovanstående steg upprepas.



### Låsa upp från insidan

1. Vrid vreden eller tryck på öppnknappen.
2. Dörren låses upp. Tryck ner trycket (handtaget) för att öppna dörren.



## Med låskistan ASSA Abloy 510 och manuell låsning

### Låsa upp från utsidan

1. Visa kortet framför kortläsaren. Om lampa A blinkar, ange pinkod.  
Alternativt, använd nyckeln.
2. Dörren låses upp. Tryck ner trycket (handtaget) för att öppna dörren.



### Låsa upp från insidan

1. Vrid vreden eller tryck på öppnknappen.
2. Dörren låses upp. Tryck ner trycket (handtaget) för att öppna dörren.



### Låsa från utsidan

1. Lyft trycket (handtaget) för att fälla ut låskolven.
2. Släpp trycket (handtaget).
3. Visa kortet framför kortläsaren. Om lampa A blinkar, ange pinkod.  
Alternativt, använd nyckeln.
4. Dörren låses. (Har man inte lyft trycket kommer enheten att "tugga" utan att dörren låsas. Börja om från steg 1.)

### Låsa från insidan

1. Lyft trycket (handtaget) för att fälla ut låskolven.
2. Släpp trycket (handtaget).
3. Vrid vreden eller tryck på öppnknappen.

4. Dörren låses. (Har man inte lyft trycket kommer enheten att "tugga" utan att dörren låsas. Börja om från steg 1.)

## Med övriga låskistor och manuell låsning

### Låsa upp från utsidan

1. Visa kortet framför kortläsaren. Om lampa A blinkar, ange pinkod.

Alternativt, använd nyckeln.

2. Dörren låses upp. Tryck ner trycket (handtaget) för att öppna dörren.



### Låsa upp från insidan

1. Vrid vreden eller tryck på öppnknappen.
2. Dörren låses upp. Tryck ner trycket (handtaget) för att öppna dörren.



### Låsa från utsidan

1. Visa kortet framför kortläsaren. Om lampa A blinkar, ange pinkod.

Alternativt, använd nyckeln.

2. Dörren låses.

### Låsa från insidan

1. Vrid vreden eller tryck på öppnknappen.
2. Dörren låses.

## Indikeringar

| Position & färg                     | Orsak                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A (grön)</b>                     | Fast sken = godkänd passage, dörr olåst.<br><br>Blink i 6 sekunder = inväntar pinkod.<br><br>Flimrande = offline-kort initieras.                                                                                                                                           |
| <b>B (röd)</b>                      | Blink i 6 sek = passage eller larmfrånkoppling nekad, t.ex. fel pinkod, okänt kort etc.<br><br>Blinkar för varje knapptryck.                                                                                                                                               |
| <b>C (röd)</b>                      | Fast sken = larm tillkopplat.<br><br>Blink = varning eller fel.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B (röd) + C (röd)</b>            | Rullande = kommunikationsavbrott. Slut användare rekommenderas kontakta servicetekniker eller fastighetsskötare.<br><br>Fast sken = Efter reset/strömtillslag, innan uppstart. Övergående. Om enheten fastnar i detta läge, <a href="#">kontakta RCO Teknisk Support</a> . |
| <b>A (grön) + B (röd) + C (röd)</b> | Blinkar samtidigt i takt i 30 sekunder vid låskolvfel.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D (grön) + E (röd)</b>           | Uppgradering av firmware från R-CARD M5.                                                                                                                                                                                                                                   |



Insidan på NoKey Motor är försedd med en öppn knapp med LED-lampa.

- Lampan blinkar rött i 30 sekunder vid låskolvfel.
- Lampan lyser grönt i 10 sekunder när dörren låsas upp. Alternativt kan den programmeras att lysa konstant grönt när dörren är olåst (inställning **Konstant larmdiod**).



## Summer



Summern indikerar endast om funktionen aktiverats i R-CARD M5 under driftsättningen. Indikeringen sker då i kombination med LED-lamporna.

| Summer & indikering         | Orsak                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Kort pip, medelhög frekvens | Indikerar vid knapptryckning.            |
| Långt pip, låg frekvens     | Kort ej initierat eller annat okänt fel. |
| Kort pip, hög frekvens      | Godkänd passage.                         |
| Mellan pip, hög frekvens    | Godkänd manöver, t.ex. olåst via tidkod. |

## Felsökning

Motorlåset är beroende av att dörren går fritt och att låskolven inte blockeras mekaniskt.

Om motorlåset uppvisar felindikering (se ovan) eller missljud vid operation:

- Kontrollera att dörren befinner sig i rätt läge.
- Kontrollera att låskolven går fritt och inte blockeras.