

NoKey Online och NoKey Offline Använda

Upplåsning av dörrar med hjälp av NoKey Online och NoKey Offline.



RCO Security AB
Box 3130
169 03 Solna

tel 08-546 560 00
info@rco.se
www.rco.se



NoKey-läsare utan knappsats

1. Visa kortet framför kortläsaren. När passage beviljas hörs ett klickljud/motorljud och en grön lampa (1) tänds.
2. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren låses automatiskt efter 5 sekunder.
3. Stäng dörren efter dig.



Endast NoKey Offline:

- Om passage inte beviljas blinkar i stället en röd lampa (2). Prova att uppsöka initieringsläsaren och initiera kortet igen. Om passage fortfarande nekas, kontakta systemansvarig.
- Om kortläsaren blinkar rött efter en godkänd passage är batterinivån låg. Vänligen kontakta då systemansvarig.

NoKey-läsare med knappsats

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Om grön lampa (1) blinkar, ange pinkod.
3. När passage beviljas hörs ett klickljud/motorljud och en grön lampa tänds.
4. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren låses automatiskt efter 5 sekunder.
5. Stäng dörren efter dig.



Endast NoKey Offline:

- Om passage inte beviljas blinkar i stället en röd lampa (2). Prova att uppsöka initieringsläsaren och initiera kortet igen. Om passage fortfarande nekas, kontakta systemansvarig.
- Om kortläsaren blinkar rött efter en godkänd passage är batterinivån låg. Vänligen kontakta då systemansvarig.