

# NoKey Online och NoKey Offline Använda

Upplåsning av dörrar med hjälp avoKey online och NoKey offline.



[Click for English version!](#) 

RCO Security AB  
Box 3130  
169 03 Solna

tel 08-546 560 00  
info@rco.se  
www.rco.se



## NoKey-läsare utan knappsats

1. Visa kortet framför kortläsaren. När passage beviljas hörs ett klickljud/motorljud och en grön lampa tänds.
2. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren låses automatiskt efter 5 sekunder.
3. Stäng dörren efter dig.




### Endast NoKey offline:

- Om passage inte beviljas blinkar i stället en röd lampa. Prova att uppsöka initieringsläsaren och initiera kortet igen. Om passage fortfarande nekas, kontakta systemansvarig.
- Om kortläsaren blinkar rött efter en godkänd passage är batterinivån låg. Vänligen kontakta då systemansvarig.

## NoKey-läsare utan knappsats

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Om grön lampa blinkar, ange pinkod.
3. När passage beviljas hörs ett klickljud/motorljud och en grön lampa tänds.
4. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren låses automatiskt efter 5 sekunder.
5. Stäng dörren efter dig.



### Endast NoKey offline:

- Om passage inte beviljas blinkar i stället en röd lampa. Prova att uppsöka initieringsläsaren och initiera kortet igen. Om passage fortfarande nekas, kontakta systemansvarig.
- Om kortläsaren blinkar rött efter en godkänd passage är batterinivån låg. Vänligen kontakta då systemansvarig.